


dyson supersonic

取扱説明書



このたびは Dyson Supersonic™ ヘアドライヤーを お買い上げいただき ましてありがとうございます ございます。

お買い上げ後30日以内に登録いただくと、購入日より2年間のメーカー保証が適用されます。

保証には、修理にともなう部品代や作業費用が含まれます。

ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。

ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。専門スタッフが対応いたします。

ダイソン公式サイトwww.dyson.co.jp/supportでは、ダイソン社および製品に関する情報、ビデオ、オンラインサポートなどをご覧いただけます。

この製品は家庭用であり、業務用を意図したものではありません。

業務目的で使用した場合は保証が無効になります。製品製造番号（シリアルNo.）は、プラグのケーブルに貼付された製品ラベルに記載されています。今後の参考のために、本取扱説明書の最終ページにシリアルNo.を控えておいてください。

従来のヘアドライヤーは、モーターが大きくかさばるため、ヘッド部分にモーターを搭載する必要がありました。だからこそ、1960年代から今日に至るまでドライヤーのデザインは似たようなものでした。

ダイソンはパワフルな小型デジタルモーターをハンドル部分に搭載することで、全く新しいヘアドライヤーを実現しました。また、Dyson Supersonic™ヘアドライヤーの頭脳となるマイクロプロセッサを使用することで、温度調整を徹底し、髪本来のツヤを守ります。



ダイソン公式サイトwww.dyson.co.jp/supportでは、ダイソン社および製品に関する情報、ビデオ、オンラインサポートなどをご覧いただけます。

話そうダイソンお客様相談室

☎ 0120-295-731

9:00~17:30

*年末年始等特別休暇を除く


www.dyson.co.jp



製品ラベルサンプリイメージ（詳細は実物と異なります。）

本製品について


Dyson Supersonic™
ヘアードライヤー



スムージングノズル




スタイリング
コンセントレーター




ディフューザー




収納ストラップ



滑り止めマット




機能



アタッチメント

便利なマグネット式アタッチメント

マグネット式なので、ノズルなどのアタッチメントをワンタッチで取り付けることができます。また、アタッチメントは、360度回転できるので、風の向きをお好みの向きに合わせることができます。




ヒートシールドテクノロジー

アタッチメントの表面が熱くならないので、使用中でも、ノズルの向きを変えたり、髪に近づけてスタイリングすることができます。


スムージングノズル

手で乾かす際に、なめらかな風で髪を優しく乾かします。




収納ストラップと 滑り止めマット

フックにかけて製品を収納する場合、ハンドル下の凹凸のある部分に収納ストラップを取り付けてください。




スタイリングコンセントレーター

ブラシを使ったブローに。髪をブロックに分けてブローする際に、ブローしたい箇所到的確に集風します。



ディフューザー

カールやウェーブなど、パーマスタイルに。均一に分散した風が、髪の縮れを防ぎ、ふんわりと乾かします。弱めの風量、低めの温度でご使用になると効果的です。



LEDディスプレイ



風速・温風設定

LEDの点灯によって使用中の設定がわかります。

風の強さ

- ● ● 強風
- ● 中風
- 弱風

風温

- ● ● 高温
- ● 中温
- 低温/スカルプモード

- 無点灯 ○ 冷風/コールドショット

通常時の最高使用温度: 85°C

温度過昇防止装置の作動温: 115°C

診断


LEDが点滅し、以下のエラーをお知らせします。



フィルターのお手入れをしてください。詳しくは「お手入れ方法」を参照してください。



<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。




お手入れ方法




お手入れは、ドライヤー使用中に風速LEDディスプレイが、3つ点滅した際に行ってください。お手入れをする前に、必ず電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1




製品のハンドルをしっかりと握り、フィルターカバーを反時計回りに回します。

2



フィルターカバーを本体から引き下げます。糸くずの出ない布または柔らかいブラシでフィルターカバー及び網目からホコリやゴミを取り除きます。


3



フィルターカバー及び網目は水洗いしないでください。

網目に、力を加えずにようにしてください。

4



フィルターカバーを本体にスライドさせて戻し、時計回りに回します。

必ず本体の丸印とフィルターカバーの丸印を合わせて、ロックしてからご使用ください。

安全上のご注意 – 必ずお守りください

本製品をご使用になる前に、取扱説明書および製品に記載されている説明と警告マークのついた事項をすべてお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告 ・注意

ノズルなどのアタッチメントに磁石を使用しています。

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. ペースメーカー、除細動器、クレジットカード及び磁気系の記憶メディア等に近づけないようにしてください。

安全上の警告 ・注意

警告は、製品、アタッチメント、付属品すべてを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります。

2. 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用するようにしてください。
3. 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供が本製品で遊ばないように注意を払ってください。
4. 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



5. 警告：本製品を浴室などの水の近くで使用しないでください。

6. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。使用中に破損が見受けられた場合は、直ちに運転を止め、必ず<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
7. 本製品には過熱を防止するための温度過昇防止装置が備わっています。お使いの製品の動作が停止した場合は、電源コンセントからプラグを抜き、製品本体の熱を冷まして下さい。
8. 注意:温度過昇防止装置の意図しないリセットによる事故を避けるため、本製品はタイマーのような外部スイッチを使用して操作したり、事業者などによって定期的に電源のオンオフが行われる電気回路に接続したり、電源供給が不安定または電源が切れる可能性のあるコンセントにプラグを差し込んだりしないでください。
9. 髪を乾かす以外の用途で本製品を使用しないでください。
10. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
11. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。延長コードの使用はお避けください。なお、タコ足配線はお避けください。
12. 電源コードは引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。電源コードを熱いものの上に置かないでください。また、本体に巻きつけないでください。
13. 本製品のいかなる部分にも、潤滑油、洗剤、ツヤ出し剤、芳香剤等を使用しないでください。
14. 点検、修理が必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
15. 本製品がうまく機能しない場合、または落としたり破損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を中止し、必ず<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。



使用中、送風口とその周辺が高温になる可能性がありますので、触らないようご注意ください。

本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

点検・修理と異常発生時

- 点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容、または、〈話そうダイソンお客様相談室〉の指示によるもの以外は行わないでください。
- 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントからプラグを抜いてください。製品がうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているかを確認してください。

廃棄に関するご案内

- ダイソンの製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行なってください。
- 廃棄、および、リサイクルに関するより詳細な情報は、それぞれの自治体の行政窓口でアドバイスを受けてください。

メーカー保証適用の条件

ダイソン製品に関するご相談やお問い合わせは、〈話そうダイソンお客様相談室〉に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に、製品製造番号（シリアルNo.）とご購入日をお知らせください。

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 製品や電源コード、電源プラグ、または、充電器や充電ドック（充電器と充電ドックの有無は機種により異なります）に不具合が発生した場合は、必ずダイソンにご連絡ください。弊社以外で行った修理や改造に起因する事故にはダイソンは責任を負いません。

保証登録

このたびはダイソン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品のメーカー保証は購入日より2年間です。お買い上げ日から30日以内に、お客様情報と製品製造番号をご登録頂くことで、保証が適用されます。ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに製品の保証登録を行ってください。お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管しておいてください。

以下のいずれかの方法から保証登録してください。

- オンライン登録 www.dyson.co.jp
- 用紙に記入しダイソンまでご返送ください。

2年間のメーカー保証

本製品は2年間のメーカー保証付きです。2年間のメーカー保証期間中は、部品の交換や修理のサービスが受けられます。保証期間はお買い上げ日より2年間です。ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ日より30日以内に、必ずお客様情報と製品製造番号をご登録ください。

メーカー保証適用の条件

メーカー保証内容

- お買い上げ日から2年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の瑕疵があると認められる場合、すべての部品の交換及び製品修理サービスまたは交換を無料でご提供致します。（該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、ダイソン社が代替となる別の部品に交換します。）
 - 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
 - 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。
 - 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。修理・交換作業はすべて弊社が承ります。
- なお、部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。

保証適用外となるケース

- ダイソンが推奨するお手入れ方法以外によって生じた故障及び損傷。
次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
- 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
- 本製品を髪を乾かす以外の用途で使用された場合。
- ダイソンの説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。
- ダイソン社製純正品以外を使用した場合。
- ダイソン社以外によって行われた、誤った組み立て。
- 並行輸入品。
- ダイソン社以外による修理や改造。
- 通常使用による経年劣化。
- 製品ラベルに記載されている電源（交流100V）以外で使用された場合の故障及び損傷。
- 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。（This warranty is valid only in Japan）
保証内容にご不明な点がある場合は〈話そうダイソンお客様相談室〉までお問い合わせください。

保証に関する注意事項

- 保証はお買い上げ日を持って発効となります。ただし、購入後製品を店舗から発送される場合は、配達日をもって発効となります。
- ダイソン製品に対してサービスをお受けになるには、該当製品製造番号、購入日、購入店舗名（販売店名や通販カタログ名など）をお客様にご提示いただく必要があります。これらの情報が確認できるよう、お買い上げ明細書は大切に保管してください。
- 修理・交換作業はすべて弊社が承ります。
- 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
- 保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の利用目的について

弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」はダイソンホームページ (www.dyson.co.jp) に記載しております。個人情報に関するご質問やお問い合わせは、弊社フリーダイヤルでも受け付けております。ダイソンは収集したお客様の個人情報を、下記の範囲内で利用し、お客様の同意なくその他の目的に利用することはいたしません。

- 弊社製品に関連するアフターサービスのご提供。
- ☎0120-295-731 サポートのご提供（お客様からの各種お問い合わせ、資料請求に対応するなど）。
- 弊社の新製品、イベントやサービスに関する情報のご提供（DM・電話・Fax・Eメール・携帯メールなどによるご案内を含みます）。
- 弊社製品品質ならびにサービス向上のためのアンケート調査・モニター調査。
- 弊社ウェブサイト改善のためのアクセス状況、利用状況など。
- 特定個人を識別できない統計的データ（例：弊社のお客様の50%がオンラインで製品部品を購入しているなどのデータ）の作成、開示及び公表。

話そうダイソンお客様相談室

0120-295-731

9:00~17:30

*年末年始等特別休暇を除く

www.dyson.co.jp

製品仕様について

製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示された内容から変更されることがあります。また、本体イメージは細部が実際と異なる場合があります。

保証書（控え）

お客様にご記入いただき保管していただくものです。
ダイソンに返送しないでください。

ご購入者 お名前

ご住所

〒 -

お電話番号

- -

製品製造番号（シリアルNo.）
番号は、プラグのケーブルに貼付された製品
ラベルに記載されています。

- JP -

お買い上げ年月日

20 年 月 日
保証期間 本体 2年間

ご購入店舗名