


dyson supersonic ionic

取扱説明書



HD03

## 安全上のご注意 — 必ずお守り ください

本製品をご使用になる前に、取扱説明書および本製品に記載されている説明と警告マークのついた事項をすべてお読みください。

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

### 安全上の警告・ 注意

ノズルなどのアタッチメントに磁石を使用しています。

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. ペースメーカー、除細動器、クレジットカード及び磁気系の記憶メディアなどに近づけないようにしてください。

### 安全上の警告・ 注意


警告は、製品、アタッチメント、付属品すべてを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります。

2. 本製品は、保護者や安全責任者から本製品の使用に関して指示・監督を受けない限り、身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足していたりする方（お子様を含む）が使用するよう設計されていません。
3. お子様のいるところで使用する場合は、十分注意してください。お子様が本製品で遊ばないように注意を払ってください。
4. 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
5. 警告：浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで本製品を使用しないでください。



6. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。使用中に破損が見受けられた場合は、直ちに運転を止め、必ず<ダイソンお客様相談室>にご連絡ください。

7. 本製品には過熱を防止するための温度過昇防止装置が備わっています。お使いの製品の動作が停止した場合は、コンセントから電源プラグを抜き、本製品本体の熱を冷まして下さい。
8. 注意:温度過昇防止装置の意図しないリセットによる事故を避けるため、本製品はタイマーのような外部スイッチを使用して操作したり、事業者などによって定期的に電源のオンオフが行われる電気回路に接続したり、電源供給が不安定または電源が切れる可能性のあるコンセントに電源プラグを差し込んだりしないでください。
9. 髪を乾かす以外の用途で本製品を使用しないでください。
10. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
11. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。延長コード、電源タップなどの電気器具を介しての電源接続はお避け下さい。
12. 電源コードは引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。電源コードを熱いものの上に置かないでください。また、本体に巻きつけないでください。
13. 本製品のいかなる部分にも、潤滑油、洗剤、ツヤ出し剤、芳香剤等を使用しないでください。
14. 点検、修理が必要な場合は、<ダイソンお客様相談室>までご連絡ください。本製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
15. 本製品を落として破損したり、屋外に放置したり、液体に接触するなどしてうまく機能しない場合、必ず<ダイソンお客様相談室>にご連絡ください。



使用中、送風口とその周辺ならびにアタッチメントが高温になることがありますので、触らないようご注意ください。

# このたびは Dyson Supersonic Ionic ヘアードライヤー をご購入いただき ましてありがとうございます ございます

メーカー保証をお受けいただくために  
製品のご登録をお願いします。

ダイソンは、ご購入後も製品に関する  
サポートを提供致します。

また保証期間を過ぎても、お問い合わせ  
いただけます。

購入日から2年間のメーカー保証

迅速なサービス

専門スタッフが週7日対応\*

\*年末年始等の特別休暇を除く  
ご使用方法の動画やアドバイスの提供

本製品は家庭用であり、業務用を目的としたものでは  
ありません。

ヘアサロンでの使用やスタイリストによる使用、共  
同スペースへの設置による商業的使用には、  
メーカー保証は適用されません。

製品製造番号 (シリアルNo.) は、電源コードに貼付  
された製品ラベルをご確認ください。

弊社製品の使用に関するご相談やお問い合わせ、ま  
た、修理などをご依頼いただく際は、<ダイソンお客  
様相談室>にご連絡ください。専門スタッフが対応  
致します。


ダイソンお客様相談室  
0120-295-731  
9:00AM~5:30PM  
(年末年始等の特別休暇除く)




製品ラベルサンプルイメージ  
(詳細は実物と異なります。)

# 本製品について


Dyson Supersonic Ionic  
ヘアードライヤー




滑り止めマット



スムージングノズル



スタイリング  
コンセントレーター





ディフューザー



ジェントル エア  
リング




# 各部の名前と 働き



# アタッチメント

アタッチメントはマグネット式のため、ワンタッチで取り付けることができます。また、360度回転できるため、風の向きをお好みに合わせることができます。

ヒートシールドテクノロジーは、アタッチメントの表面を熱くならにくくします。



**スムージングノズル**  
手ぐしで乾かす際に、なめらかな風で髪をやさしく乾かします。

**スタイリング  
コンセントレーター**  
ブラシを使ったブローに、ブローしたい箇所だけに風圧の高い風を送ります。



**ディフューザー**  
カールやウェーブなど、パーマスタイルに。均一に分散した風が、髪の縮れを防ぎ、ふんわりと乾かします。弱めの風量、低め温度でご使用になると効果的です。



**ジェントル エアー リング**  
繊細なスカルプと柔らかい髪をやさしい風ですばやく乾かします。



# LEDディスプレイ

**風速・風温設定**  
LEDの点灯によって使用中の設定がわかります。

風の強さ



風温



無点灯  冷風/コールドショット

通常時の最高使用温度：100°C  
弱風と高温の組み合わせで使用した場合

温度過昇防止装置の作動温度：145°C

診断

LEDが点滅し、以下のエラーをお知らせします。



フィルターのお手入れをしてください。詳しくは「定期的なお手入れ」のページを参照してください。




3つのLEDが点滅し続ける場合は、<ダイソンお客様相談室>までご連絡ください。

# 定期的なお手入れ

フィルターは、毎月お手入れいただく必要があります。電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度を下げたからお手入れを行ってください。




1




本製品のハンドルをしっかり握り、フィルターカバーを反時計回りに回します。

2



フィルターカバーを本体から引き下げます。糸くずの出ない乾いた布でフィルターカバーおよび網目からホコリやゴミを取り除きます。

3



フィルターおよびフィルターカバーは、水洗いしないでください。網目に力を加えすぎないようにしてください。

4



フィルターカバーを本体にスライドさせて戻し、時計回りに回します。

必ず本体の丸印とフィルターカバーの丸印を合わせて、ロックしてからご使用ください。

## 本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上のご注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

## 点検・修理と異常発生時

- 点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容、または、<ダイソンお客様相談室>の指示によるもの以外は行わないでください。
- 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。本製品がうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているかを確認してください。

## 廃棄に関するご案内

- 弊社の製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行なってください。廃棄及びリサイクルに関する情報は、お住まいの自治体にご確認ください。

## 保証登録

このたびはダイソン製品をご購入いただきましてありがとうございます。

- 本製品のメーカー保証は、購入日から2年間です。お客様情報と製品製造番号（シリアルNo.）をご登録いただくことで、メーカー保証が適用されます。弊社の迅速かつ最適な保証サービスを確実に受けていただけるよう、購入後すぐに本製品の保証登録を行っていただくことをお勧め致します。購入日や購入店舗を示すレシート、領収書、配送伝票などは保管しておいてください。
- 保証登録は以下のサイトから行っていただけます。  
ダイソン公式ウェブサイト [www.dyson.co.jp/reg](http://www.dyson.co.jp/reg)

## メーカー保証内容

- 購入日から2年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の瑕疵があると認められる場合、無料で製品または部品の交換、または修理を致します。（該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、弊社が代替となる別の部品に交換します。）
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。保証内容にご不明な点がある場合は<ダイソンお客様相談室>までお問い合わせください。

## 保証適用外となるケース

- 次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
- 弊社が推奨するお手入れ方法以外のお手入れによって生じた故障及び損傷。
  - 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
  - 本製品を髪を乾かす以外の用途で使用された場合。
  - 「通常の使用」（1日あたり2時間の使用）を超えて使用された場合。

- ヘアサロンやスタイリストによる使用、共同スペースへの設置による商業的使用。
- 弊社の説明や取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。
- 弊社製純正品以外を使用した場合。
- 弊社以外によって行われた、誤った組み立て。
- 並行輸入品。
- 弊社以外による修理や改造。
- 通常使用による経年劣化。
- 製品ラベルに記載されている電源（交流100V）以外で使用された場合の故障及び損傷。
- 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
- 購入後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
- 保証登録時に購入年月日、およびお客様の氏名の登録がない場合。
- 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。（This warranty is valid only in Japan）

## 保証に関する注意事項

- 本製品や電源コード、電源プラグ、または、充電器や充電ドック（充電器と充電ドックの有無は機種により異なります）に不具合が発生した場合は、必ず弊社にご連絡ください。弊社以外で行った修理や改造に起因する事故については弊社は責任を負いません。
- 保証は購入日をもって発効となります。弊社のオンラインストアで購入される場合、その他購入した製品を配送する場合は、発送日翌日をもって発効となります。
- 弊社製品に対して保証サービスをお受けになるには、製品製造番号（シリアルNo.）、購入日、購入店舗名などの情報が必要となります。これらの情報を確認できるよう、購入時のレシート、領収書、配送伝票などは大切に保管してください。
- 修理はすべて弊社が承ります。
- 修理のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
- 保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 個人情報について

- 弊社は、お客様にご登録いただくお客様の個人情報を以下の目的で利用致します。その他の個人情報の利用目的、及び、弊社の個人情報の取り扱いや保護方針については、弊社ウェブサイトのプライバシーポリシー（[privacy.dyson.com](http://privacy.dyson.com)）をご覧ください。
- お客様からのお問い合わせ及びご要望への対応。
  - お客様への連絡。
  - 弊社製品に関するサービス及びサポートの提供。
  - 顧客満足度調査の実施、及びお客様が弊社スタッフによるサポートを必要とする場合にお客様が受ける対応の改善。
  - 弊社の各種方針、諸条件その他お客様に連絡すべき諸事項の変更に関する情報提供。
  - お客様が希望される場合に行う弊社のその他の製品及びサービスに関する情報提供。
  - お客様が保有する弊社製品のサービスに関する重要な最新情報の提供。
  - お客様による弊社での将来のお買い物のためのカスタマイズ（例：お客様のお好みと弊社が考える製品及びオファー



- を、弊社のウェブサイトやアプリ及び第三者のウェブサイト（ソーシャルメディア・プラットフォームを含みます。）で表示）。
- お客様の保有する弊社製品又は保証事項に関連する紛争、請求又は調査における支援。
  - 弊社の法的な義務の遵守。
- なお、弊社は、お客様にご登録いただくお客様の個人情報を、必要な範囲で、外国にあるダイソンの英国親会社その他の関係会社及びシステムの保守管理その他の委託業務を行う委託先に対し、提供または共有することがあります。

### **弊社製品を登録する場合**

- お客様の製品を登録し保証の適用を受けるためには、連絡先などお客様の基本情報を提供いただく必要があります。
- 登録の際、弊社からのお知らせを希望するかどうかを選択できます。お知らせを受け取ることを選択した場合、特別キャンペーンや最新の技術についての詳細をお送りします。

### **製品仕様について**

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあり、また、掲載された仕様やイメージ（イラストや写真）は、実際と異なる場合があります。

### **ダイソンお客様相談室**

0120-295-731  
9:00AM~5:30PM  
(年末年始等の特別休暇除く)



JN:98675 PN:330408-02-02 12.03.19