


dyson lightcycle morph

取扱説明書



-
- 2 保証登録
 - 3 組み立て方法
 - 3 照明の使用方法 (光の当て方)
 - 4 色温度と明るさ
 - 4 照明設定
 - 5 Bluetooth® wireless technologyの無効化／有効化
 - 5 USB-C充電ポイント

この度は、ダイソンのライトを お買い上げいただき 誠にありがとうございます。

Dyson Link アプリに接続して、
本製品の機能を最大限にご活用ください。

アプリでは、製品の設定手順やサポートを
ご利用いただけます。

また、操作方法や照明の設定などを
コントロールできます。



Dyson Link アプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle Playから
Dyson Link アプリをダウンロードしてください。

アプリを開き、画面上の手順に従って新規アカウントを作成し、
保証登録を行ってください。

本製品についてご質問がある場合やサポートが必要な場合は、
www.dyson.co.jp をご覧いただくか、
お客様相談室へお問い合わせください。

ダイソンお客様相談室

0120-295-731

9:00AM～5:30PM

(年末年始等の特別休暇を除く)



AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国でApple Inc.の商標として登録されています。
App Storeは、米国およびその他の国でApple Inc.のサービスマークとして登録されています。

Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google Inc.の商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
ダイソンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

保証登録

ダイソンは、購入後のサポートも充実して
います。また、保証期間を過ぎても、
ご質問やご不明な点がございましたら
〈ダイソンお客様相談室〉まで
お問合せください。


製品製造番号(シリアルNo.)は、
本製品の底面に貼付されている
製品ラベルに記載されています。

製品ラベルサンプルイメージ
(詳細は実物と異なるため、ご了承ください。)



今後の参考のために、製品製造番号
(シリアルNo.)を控えておいてください。

組み立て方法





製品を組み立て終えるまで、アームに巻かれている保護梱包を取り外さないでください。

台座を床に置き、支柱を台座に差し込みます。

支柱にネジを差し込み、同梱の工具でしっかりと締めます。

電源コードを台座に差し込み、コードを窪みに沿わせてはめ込みます。



本製品から保護梱包を全て取り外します。

電源プラグを差し込み、電源を入れます。

Dyson Link アプリをダウンロードし、本製品を登録します。

照明の使用法 (光の当て方)




ヘッド (LED 照明部分)、アーム (折りたたみ部分)、支柱 (台座とアームを支えるパーツ部分) は、それぞれ360度回転させることができるため、照明の位置を簡単に変わります。

色温度と明るさ

スワイプすると、
暖色系から寒色系の色温度を
コントロールできます。

スワイプすると、明るさを
コントロールできます。



タップすると、色温度を
素早く変更できます。

タップすると、明るさを
素早く変更できます。

本製品の機能を最大限にご活用いただくため、
色温度と明るさに関してはDyson Link アプリ、
または www.dyson.co.jp をご覧ください。


照明設定

● ○
AUTO

本製品の光量は、使用する環境の
光の量によって自動的に調整され、
空間を一定の明るさに保ちます。



Bluetooth® wireless technology を
通じてDyson Link アプリに接続すれば、
設定された場所に応じて本製品の
明るさと色温度が自動的に調節されます。



人の気配が検知されない場合、
本製品は5分後に消灯します。

Dyson Link アプリに接続せずに本製品を
使用する場合は、www.dyson.co.jp を
ご覧ください。

Bluetooth® wireless technologyの 無効化／有効化

本製品のBluetooth® wireless technologyは
初期状態で有効になっています。

無効にする場合は、3つのボタンのLEDライトが
点滅するまで、中央のボタンを長押ししてください。
その後、製品本体の主光源が消灯し、再び点灯します。
点灯するとBluetooth® wireless technologyが
無効になります。

Bluetoothを再び有効にするには、
前述の手順を繰り返してください。
製品本体の主光源が2回点滅すると、
Bluetoothが再び有効になります。



USB-C 充電ポイント



モバイルの端末を
USB-C 充電ポイントに
差し込むと、最大5V/1.5Aで
充電することができます。

